

Beschreibung

Desoxidierendes Salz.

Anwendungsbereich

Zum Schmelzen mit der Flamme oder Induction von konventionellen Goldgusslegierungen (Solidus über 1000°C).

Gebrauchsanleitung

Borsäure wird in kleiner Dosierung auf die zu schmelzende Legierung beigegeben um ein starkes oxidieren der Legierungen während dem Aufschmelzen zu verhindern. Wird auch zum glasieren von Keramik- oder Schamottigel verwendet.

Besondere Risiken und Vorsichtsmassnahmen

T



Giftig

Enthält: Borsäure

- R60 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.
- R61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- S53 Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Handelsform
08052176 Borsäure 80 ml



Rx only